

# LA PIETRA COMPATTATA

out\_PIETRA

## **ISTRUZIONI DI POSA**

La Pietra Compattata richiede una base su massetto stabile, asciutto e maturo, privo di discontinuità o sostanze che possano compromettere le successive adesioni, oppure su getto in cls opportunamente liscio atto a ricevere la posa a colla.

Il massetto deve essere stabile, asciutto e maturo e mantenuto a una temperatura non eccessivamente calda né gelida. Deve inoltre essere privo di discontinuità o di sostanze che possano compromettere l'adesione del materiale.

Predisporre i giunti di dilatazione ogni 3/4 metri lineari, seguendo le indicazioni del progettista o del direttore di cantiere. È importante verificare sempre che i livelli e le pendenze garantiscano un corretto deflusso delle acque. Durante la posa, è necessario mantenere una fuga di 3/5 mm tra le lastre a seconda del modulo di posa.

Per tagliare La Pietra Compattata, si consiglia l'utilizzo di una taglierina ad acqua con disco diamantato.

Attenersi comunque alle indicazioni fornite dal progettista o dal direttore di cantiere.

## **POSA A RIVESTIMENTO**

Contattare il nostro servizio tecnico [support@lapietracompattata.it](mailto:support@lapietracompattata.it)

## **POSA A PAVIMENTO**

Su un massetto o getto in cls opportunamente liscio, o su guaina elastica e/o tecnica, è consigliabile utilizzare una colla idonea raccomandata dai principali produttori di collanti, classificata come C2 TE S1, applicandola con una spatola dentata da 10 mm.

Nel caso della posa di grandi formati, con lati di 67,2 cm e 50,5 cm, si consiglia l'utilizzo di una colla rapida classificata come C2 FT S1, applicata con una spatola a lunetta e dentatura da 15 mm, con doppia spalmatura.

Seguire attentamente le istruzioni fornite dai produttori dei materiali per sottofondi e collanti utilizzati.

# LA PIETRA COMPATTATA

## out\_PIETRA

### STUCCATURA

Scegliere preferibilmente la linea **Più** di stucchi specifici de La Pietra Compattata.

Assicurarsi di procedere alla stuccatura solo quando il collante è perfettamente asciutto. Per rallentare l'assorbimento, occorre inumidire La Pietra Compattata, facendo attenzione a non lasciare acqua nelle fughe.

Applicare il sigillante cementizio non additivato adatto per fughe larghe (a grana grossa) su un'area di circa ¼ mq per volta, passando la spatola di gomma in tutte e quattro le direzioni, avendo cura di distribuire uniformemente lo stucco su tutta la superficie.

Procedere immediatamente ad emulsionare lo stucco con una spugna tradizionale o una monospazzola con disco appropriato rimuovendo l'eccesso. È importante pulire immediatamente, cambiando spesso l'acqua utilizzata.

### PULIZIA DI FINE CANTIERE

Se la fase di stuccatura è stata eseguita seguendo attentamente le istruzioni indicate, non sarà necessario effettuare ulteriori operazioni di pulizia. Tuttavia, nel caso in cui il materiale presenti residui evidenti di stuccatura e/o tracce di sporco provenienti dalle lavorazioni in cantiere, si possono seguire le procedure seguenti:

- Per residui lievi, è consigliabile strofinare sulla macchia con uno scotch brite bianco e acqua tiepida.
- Nel caso di macchie ostinate e/o lievi residui di stuccatura, si consiglia l'utilizzo del detergente sgrassante **Pietrastain** che garantisce la pulizia della superficie senza rimuovere il trattamento.
- In caso di macchie profonde, colorate e/o eccessivi residui di stuccatura (non rimuovibili con **Pietrastain**), consigliamo l'acquisto del detergente sgrassante **Pietradisaster**, un prodotto alcalino concentrato che garantisce una pulizia profonda della superficie. Attenzione: il prodotto rimuove i trattamenti superficiali che dovranno essere riapplicati.

In generale, per pulire La Pietra Compattata, è sconsigliato l'utilizzo di detersivi acidi o sgrassatori aggressivi, poiché danneggiano il materiale.

Per una pulizia profonda si consiglia l'uso di un'idropulitrice a freddo.

**IMMAGAZZINARE IL MATERIALE IN LUOGO COPERTO ED ASCIUTTO PER EVITARE EFFLORESCENZE.**